



# 사용자 매뉴얼 SLP-T400 / T403



Rev. 1.01



http://www.samsungminiprinters.com

■ 목차

| ※ 매뉴얼 안내 및 사용시 주의사항   | 3   |
|---|---|
| 1. 내용물 확인   | 7   |
| 2. 제품의 주요 명칭  | 8   |
| 3. 설치 및 사용방법  | 10  |
| 3-1 전원 연결<br>3-2 통신케이블 연결<br>3-3 용지 설치<br>3-4 리본 설치<br>3-5 조작부 사용방법   | 10<br>11<br>12<br>13<br>17                                |
| 4. 셀프 테스트   | 18  |
|   |   |
| <ul> <li>5. 세부 설정</li> <li>5-1 딥 스위치를 이용한 프린터 설정</li> </ul>   | <b>19</b><br>19   |
| <ul> <li>5. 세부 설정</li> <li>5-1 딥 스위치를 이용한 프린터 설정</li> <li>5-2 유틸리티 프로그램을 이용한 프린터 설정</li> <li>5-3 인쇄 일시 정지 및 인쇄 취소</li> </ul>  | <b>19</b><br>19<br>21<br>.22                              |
| <ul> <li>5. 세부 설정</li> <li>5-1 딥 스위치를 이용한 프린터 설정</li> <li>5-2 유틸리티 프로그램을 이용한 프린터 설정</li> <li>5-3 인쇄 일시 정지 및 인쇄 취소</li> <li>5-4 갭 센서 자동 보정</li> <li>5.5 객 세서 스독 보정</li> </ul>  | <b>19</b><br>19<br>21<br>22<br>23<br>23                   |
| <ul> <li>5. 세부 설정</li> <li>5-1 딥 스위치를 이용한 프린터 설정</li> <li>5-2 유틸리티 프로그램을 이용한 프린터 설정</li> <li>5-3 인쇄 일시 정지 및 인쇄 취소</li> <li>5-4 갭 센서 자동 보정</li> <li>5-5 갭 센서 수동 보정</li> <li>5-6 라벨 분리</li> </ul>   | <b>19</b><br>19<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25             |
| <ul> <li>5. 세부 설정</li> <li>5-1 딥 스위치를 이용한 프린터 설정</li> <li>5-2 유틸리티 프로그램을 이용한 프린터 설정</li> <li>5-3 인쇄 일시 정지 및 인쇄 취소</li> <li>5-4 갭 센서 자동 보정</li> <li>5-5 갭 센서 수동 보정</li> <li>5-6 라벨 분리</li> <li>5-7 외부 용지 공급</li> <li>5-8 Auto Cutter (옵션)</li> </ul> | <b>19</b><br>19<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>27<br>28 |
| <ul> <li>5. 세부 설정</li> <li>5-1 딥 스위치를 이용한 프린터 설정</li></ul>  | 19<br>19<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>27<br>28<br>29  |
| <ul> <li>5. 세부 설정</li> <li>5-1 딥 스위치를 이용한 프린터 설정</li></ul>  |   |
| <ul> <li>5. 세부 설정</li> <li>5-1 딥 스위치를 이용한 프린터 설정</li></ul>  |   |

# ■ 매뉴얼 안내

이 사용자 매뉴얼은 제품 사용을 위한 기본적인 사항과 응급조치 요령에 대한 내용이 기술되어 있습니다.

※ 좀 더 기술적인 내용은 각 분야별로 다음과 같은 매뉴얼에 설명되어 있습니다.

## 1. 윈도우 드라이버 매뉴얼

Windows Driver의 설치방법 및 주요기능을 설명합니다.

#### 2. Unified Label Printer Utility 매뉴얼

본 제품의 기능선택 및 동작조건 변경 등에 사용하는 소프트웨어의 사용방법을 설명합니다.

다음과 같은 기능이 있습니다.

- 1) Firmware Downloader
- 2) Factory Font Downloader
- 3) Soft-Font (or Downloadable-font) Downloader
- 4) PCX File Downloader
- 5) User Setting Manager
- 6) File Transfer Manager
- 7) SLCS Tester

## 3.Z 드라이버 매뉴얼

A4 사이즈의 원본 데이터를 4 Inch 사이즈로 축소하는 기능을 가진 Z 드라이버의 사용방법을 설명합니다.

## 4. 프로그램 매뉴얼

라벨프린터용 명령어들을 설명합니다.

## 5. 폰트 다운로더 매뉴얼

True 폰트를 다운로드 받아 디바이스 폰트로 사용 수 있게 하는 폰트 다운로더의 사용방법을 설명합니다.

저희 (주)빅솔론은 제품의 기능과 품질 향상을 위하여 지속적인 개선을 하고 있습니다. 이로 인하여 제품의 사양과 매뉴얼의 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

# ■ 프린터 안전상의 경고

제품을 올바르게 사용하고 위험이나 물적 손해를 예방하기 위한 내용이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.





# ■ 기타 주의 사항

본 사용자 매뉴얼 및 각종 매뉴얼의 판권은 (주)빅솔론이 소유하고 있습니다. (주)빅솔론의 사전 서면 동의 없이 본 설명서를 복제하거나 사용자의 컴퓨터에 저장하거나 전자매체나 기계가 읽을 수 있는 형태로 전송할 수 없습니다.

이 설명서에 있는 정보의 용도와 관련해서는 특허 책임이 없습니다. 본 설명서는 주의해서 제작되었지만 잘못되거나 생략된 내용이 있을 수 있습니다.

(주)빅솔론은 본 설명서에 포함된 내용을 사용하여 발생한 손해에 대한 법적 책임이 없습니다.

(주)빅솔론과 제휴사는 제품 구매자나 제3자가 (주)빅솔론의 작동 및 유지 관리 지침을 따르지 않아 발생하는 제품 고장, 오용 또는 남용 그리고 허가되지 않은 제품 수정, 수리, 변경으로 인한 손해, 손실, 비용, 경비에 대한 법적 책임이 없습니다(미국 제외).

(주)빅솔론은 (주)빅솔론의 정품 또는 공인 제품으로 설계된 제품 이외의 옵션이나 반 소모품을 사용하여 발생한 손해나 문제에 대한 법적 책임이 없습니다.

# **1.** 내용물 확인

아래 그림에 있는 품목이 프린터 포장 상자에 모두 포함되어 있어야 합니다. 손상되거나 빠진 품목이 있으면 구입처에 문의하십시오.



# 2. 제품의 주요 명칭





# 3. 설치 및 사용방법

#### 3-1 전원 연결

프린터에 전원을 다음과 같이 연결하십시오.



1) 프린터의 전원스위치를 꺼주십시오.

2) AC어댑터 전압과 전원 콘센트 전압이 동일한지 확인하십시오.

3) AC어댑터의 커넥터를 프린터 전원 소켓에 연결하십시오.

4) AC어댑터에 전원 코드를 연결하십시오.

5) 전원 코드를 벽에 있는 전원 콘센트에 연결하십시오.

## 3-2 통신케이블 연결

통신케이블을 다음과 같이 연결하십시오.

이 프린터에 사용 가능한 통신의 종류는 다음과 같습니다.

- RS-232C (Serial)
- IEEE1284 (Parallel)
- USB



- 1) 프린터의 전원을 꺼주십시오.
- 2) 통신케이블들을 프린터의 통신 소켓에 꽂아 주십시오.
  - Serial의 경우에는 커넥터의 양쪽 나사를 조여 주십시오.
  - Parallel의 경우에는 소켓의 양쪽 클립을 결합해주십시오.

## 3-3 용지 설치



3) 리본 뭉치를 열고 용지 가이드를 4) 용지가이드를 용지폭에 맞게 조정 벌려 주십시오.

1) 용지 커버를 열어 주십시오. 2) 용지고정 홀더를 벌리고 용지를 설치 하십시오.



하고 리본 뭉치를 닫아주십시오. (라벨의 위치에 주의 하십시오)



5) 용지 커버를 닫아 주십시오.

리본, 뭉치



# 3-4 리본 설치

## 3-4-1 리본 종류

1) 필름 코팅 위치에 따른 분류
 - 본 프린터는 Outside 리본만 사용할 수 있습니다.



- 2) 지관에 따른 분류
  - 본 프린터는 1인치 및 0.5인치 지관을 사용할 수 있습니다.
  - 1인치 지관의 경우에는 지관 홀더를 사용하여야 합니다.
  - 홀더리본 및 다 소모된 리본의 지관은 재 사용해야 합니다. 버리지 마십시오.



3-4-2 리본 설치 방법 (1인치 지관의 경우)

1) 지관에 홀더리본를 삽입하십시오.



3) 리본 뭉치를 열고 리본 및 지관을 설치하십시오.



5) 리본 뭉치를 닫아주십시오.

## 3-4-3 리본 설치 방법 (0.5인치 지관의 경우)

1) 리본 뭉치를 열고 리본 및 지관을 설치하십시오.



2) 리본에 홀더리본를 삽입하십시오.
 (방향에 주의하십시오)



4) 테이프 등을 이용하여 리본을 지관에 부착하십시오.



2) 테이프 등을 이용하여 리본을 지관에 부착하십시오.



Rev. 1.01

## 3-4-4 리본 길이에 따른 노브 조정 방법

본 제품은 74m, 100m(0.5"지관), 300m(1"지관) 길이의 리본을 모두 사용할 수 있습니다. 리본 길이 (74/300 m)에 따라 노브를 바르게 조정 하십시오. 인쇄 품질과 동작에 관계되오니 주의 하시기 바랍니다.

- 제품 출하 시 300m(1"지관) 리본 에 맞게 설정되어 있습니다.
   74m(0.5"지관) 리본을 사용할 때 에는 노브를 74m 표시방향으로 조 정(회전)한 후 사용하십시오.
- 그림에서 커버가 노브의 밖으로 나와 있을 때가 74m 리본을 사용 할때(그림-A)이고, 커버가 노브 안 쪽으로 들어가 있을 때가 300m 리본을 사용할 때(그림-B)입니다.







그림**-B (300m)** 

■ 노브 조절 방법

- 리본이 장착된 상태에서 리본을 잡고 홀더리본을 이용하여 그림처럼 회전시킵니다.



3-4-5 폭이 좁은 리본 설치 방법

110mm 이하의 리본을 사용할 경우에는 홀더리본의 중앙을 기준으로 설치하십시오.



3-4-6 리본 제거 방법

- 사용중인 리본을 분리하고자 할 경우에는 칼 등으로 리본을 잘라주십시오.
   (이때 다치지 않도록 주의하십시오)
- 2) 리본 뭉치를 열고 리본 및 지관을 좌측에서 우측으로 밀면서 제거합니다.
- 3) 리본장착 홀더를 리본 및 지관에서 분리합니다.



3-4-7 리본 감지 센서 동작

공장 출하 시 기본적으로 리본 감지 센서가 동작하도록 선택되어 있습니다. 리본이 떨어지거나 끊어졌을 경우에도 인쇄가 계속 이루어 진다면 리본 감지 센서 동작 관련 딥 스위치의 설정상태를 확인 하십시오 (5-1 딥 스위치를 이용한 프린터 설정 참고)

※ 주의

다 쓰고 남은 지관은 리본을 감아 주는 부분에 사용하여야 합니다. 버리지 마십시오.
 리본장착 홀더는 계속 사용해야 함으로 분실하지 않도록 주의하십시오.

Rev. 1.01

## 3-5 조작부 사용방법



Pause : 인쇄 도중에 정지 하거나 다시 인쇄 하고자 할 경우에 사용합니다.

Status : 프린터 상태를 나타냅니다 (아래 표 참조)

Error : 프린터 상태를 나타냅니다 (아래 표 참조)

Feed/Cancel : 용지이송 및 인쇄작업 취소 등에 사용합니다.

## [프린터 상태에 따른 LED 디스플레이]

| LED 종류 |        | 프리터 사태  |  |
|--------|--------|---|--|
| Status | Error  | _ 근 니 ㅇ 네   |  |
| 녹색 켜짐  | 녹색 켜짐  | 정상상태. 호스트(PC)로부터 데이터 수신 대기 상태   |  |
| 적색 켜짐  | 적색 깜박임 | 용지(리본) 커버가 열린 상태  |  |
| 적색 켜짐  | 주황 깜박임 | 용지가 없는 상태   |  |
| 적색 켜짐  | 녹색 깜박임 | TPH(프린트 헤드) 가열로 인한 인쇄 중지 상태   |  |
| 적색 켜짐  | 적색 켜짐  | 리본이 없는 상태   |  |
| 꺼짐     | 적색 켜짐  | 센서레벨 자동보정을 위하여 사용자의 버튼 입력을<br>대기하고 있는 상태  |  |
| 녹색 깜빡임 | 적색 켜짐  | Pause 버튼에 의한 인쇄 중지 상태.<br>Pause 버튼을 다시 한번 누르면 인쇄가 시작 됨.   |  |
| 녹색 켜짐  | 적색 깜빡임 | Cancel 버튼에 의한 인쇄 취소 상태.<br>(수신되는 모든 데이터들은 버려짐)<br>인쇄 대기 모드로 다시 돌아가지 위해서는 Cancel<br>버튼을 한번 눌러준다. |  |

## 4. 셀프 테스트

프린터를 처음 설정하거나 문제가 있을 경우 실행하여 프린터의 다음 상태들을 확인할 수 있습니다.

- 제어 회로, 메커니즘, 인쇄 품질, ROM 버전, 딥 스위치 설정 등

셀프 테스트 결과 프린터에 문제가 없을 경우 다른 장치나 소프트웨어를 살펴보십시오. 이 기능은 다른 장치나 소프트웨어와 독립적으로 동작 합니다.

셀프 테스트 방법은 다음과 같습니다.

1) 용지가 제대로 설치되어 있는지 확인하십시오.

2) 프린터 전원을 끄고 용지 커버를 닫으십시오.

- 3) 용지이송 버튼을 누르면서 동시에 전원을 켜면 셀프 테스트가 시작됩니다.
- 4) 셀프 테스트 인쇄 후 다음 추가기능을 선택할 수 있습니다.

- 2초간 용지이송 버튼 입력이 없을 경우 인쇄 대기 모드가 됩니다.
- 2초 이내에 용지이송 버튼을 1회 누르면 16진수 출력 모드가 됩니다.
- 2초 이내에 용지이송 버튼을 2회 누르면 라인프린트 모드가 됩니다.

- \* 라인프린트 (Line Print) 모드 (영수증 프린터 모드) : 이 프린터는 라벨프린터 이지만 영수증 프린터로도 사용 가능 합니다.
- \* 딥 스위치 1-6과 2-8을 모두 ON하면 영구적으로 라인프린트 모드가 됩니다.



# 5. 세부 설정

#### 5-1 딥 스위치를 이용한 프린터 설정

딥 스위치를 이용하여 프린터의 다음과 같은 기능을 선택할 수 있습니다.

- 인쇄속도, 인쇄농도, 용지선택
- 자동 절단기, Back Feed, 리본센서 동작, 용지센서 동작
- Serial 통신 속도 및 Busy 상태

딥 스위치는 프린터 밑면에 있습니다.



딥 스위치 조정 방법은 다음과 같습니다.

- 1) 프린터의 전원을 꺼주십시오.
- 2) 프린터를 뒤집어 바닥에 있는 딥 스위치 커버를 분리하십시오.
- 3) 끝이 뾰족한 도구를 사용하여 딥 스위치를 조정하십시오.(스위치 별 세부 기능은 다음 표를 참고하십시오)
- 4) 프린터의 전원을 켜면 새로운 설정이 적용됩니다.

Rev. 1.01

[표<u>1] 딥 스위치 1</u>

| 번호                 | 기능                        | 상세기능  |        |         |         |  |
|--------------------|---------------------------|-------|--------|---------|---------|--|
| 1 1                | 1 이세소드 서태                 | Off   |        |         | 5.0 ips |  |
| 1-1                | 인패득도 신득                   | On    |        | 6.0 ips |         |  |
|                    |                           | 4     | 3      | 2       | 농도      |  |
|                    | <b>1-2</b><br>1-3 인쇄농도 선택 | Off   | Off    | Off     | 6       |  |
|                    |                           | Off   | Off    | On      | 8       |  |
| 1-2                |                           | Off   | On     | Off     | 10      |  |
| 1-3                |                           | Off   | On     | On      | 12      |  |
| 1-4                |                           | On    | Off    | Off     | 14      |  |
|                    |                           | On    | Off    | On      | 16      |  |
|                    |                           | On    | On     | Off     | 18      |  |
|                    |                           | On    | On     | On      | 20      |  |
| 1_5                | Show모드 서태                 | Off   | Norm   | al Mod  | e       |  |
| 10                 | 3110₩포크 전력                | On    | Demo   | Mode    | 9       |  |
| 16                 | <b>16</b> 유지 서태           | Off   | Label  | Gap 🗄   | 용지      |  |
| 1-0 종지 전력          | On                        | Thern | nal 연  | 속 용지    |         |  |
| 17                 |                           | Off   | AutoC  | Cutter  | 미장착     |  |
| I-7 Auto Cutter 신택 | On                        | AutoC | Cutter | 장착      |         |  |
| 1 0                |                           | Off   | Back   | Feedir  | ng 동작   |  |
| I-8 Back Feed 신덕   |                           | On    | Back   | Feedir  | ng 해제   |  |

[표<u>1] 딥 스위치 2</u>

| 번호               | 기능             | 상세기능    |            |                               |
|------------------|----------------|---------|------------|-------------------------------|
|                  |                | 2       | 1          | 통신속도                          |
| 2-1              |                | Off     | Off        | 9,600 bps                     |
|                  | 통신속도 선택        | Off     | On         | 19,200 bps                    |
| 2-2              |                | On      | Off        | 230,400 bps                   |
|                  |                | On      | On         | 115,200 bps                   |
|                  |                |         | Gap        | 감지                            |
| 2.2              | 2-3 용지 감지 선택   |         | Black      | -mark 감지                      |
| 2-3              |                | On      | - E        | 』스위치 <b>1-6 OFF</b> : 후면 블랙마크 |
|                  |                |         | <b>-</b> E | 십 스위치1-6 On: 인쇄면 블랙마크 (옵션)    |
| 2_1              | 기보세시 도자 서태     | Off     | 정상등        | 동작                            |
| 2-4              | -4 디곤센서 공작 신택  | On      | 기능히        | 해제                            |
| 2-5              | 개발자 모드         | 기본값 off |            |                               |
| 2.6              | 2-6 Busy 상태 설정 | Off     | 수신         | 버퍼 초과                         |
| 2-0              |                | On      | 오프리        | 바인 수신 버퍼 초과                   |
| 27               |                | Off     | 정상등        | 동작                            |
| 2-1   용시센지 공격 신택 | On             | 기능히     | 해제         |                               |
| 2.8              | 긴 라벨           | Off     | 한 장        | 분량만 찍기                        |
| 2-0              | 나누어 찍기 선택      | On      | 여러         | 장 나눠 찍기                       |

## 5-2 유틸리티 프로그램을 이용한 프린터 설정

유틸리티 프로그램 (United Label Printer Utility)을 이용하여 여러 가지 프린터의 기본 설정 값을 바꿀 수 있습니다.

유틸리티로 설정된 기본 값들은 프린터 명령어에 의한 설정 값보다 우선합니다. 즉, 명령어를 통해 프린터를 제어하고 싶으면 유틸리티로 기본 설정 값을 변경하지 마십시오.

유틸리티로 설정 가능한 기능은 다음과 같습니다.

- 1) 시리얼 통신 설정 Handshake, Stop bit, Data bit, Parity, Baud rate 등을 설정할 수 있습니다.
- 2) Language 선택 Code Page 와 International Character Set 을 설정할 수 있습니다.
- 3) 기본 라벨 사이즈 및 인쇄 농도 설정 페이퍼 폭(width)과 길이(Length), 좌우 여백(margin), 인쇄 농도 등을 설정할 수 있습니다.
- 4) 하드웨어 정보 저장

사용자가 장비 관리를 위하여 하드웨어 버전, 시리얼 넘버, ID 등을 임의로 저장하고 명령어를 통해 확인하실 수 있습니다.

자세한 내용은 CD 에 있는 United Label Printer Utility 매뉴얼을 참고하십시오.

| ↑확장자 크기  날짜 ···································           |   |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|
| <dir> 2007-02-05 0</dir>                                  | User Setting Manager                                  |  |  |  |  |  |
| <dir> 2007-02-07 11</dir>                                 |   |  |  |  |  |  |
| <dir> 2007-01-25 1</dir>                                  | Serial Language Print&Page Hardware Info Printer Info |  |  |  |  |  |
| BIN 1,691,850 2006-12-19 1<br>bin 1 159 244 2006 09 04 14 | Printer & Page Setting                                |  |  |  |  |  |
| [PIXOLON] Unified Lobel Drin                              |   |  |  |  |  |  |
| [DIXOLON] UNited Laber Phil                               | Paper Width: 320 Set Initialize                       |  |  |  |  |  |
|   | Paper Length: 2432 Set Initialize                     |  |  |  |  |  |
|   | Paper Horizontal Margin: 0 Set Initialize             |  |  |  |  |  |
|   | Paper Vertical Margin: 0 Set Initialize               |  |  |  |  |  |
| Marrie Cart   | Print Density: 20 🔹 Set Initialize                    |  |  |  |  |  |
|   | Print Strobe: C 2 C 3 C 4 Set Get                     |  |  |  |  |  |
|   | Initialize all user setting data : Initialize         |  |  |  |  |  |
| Firmware Downloader                                       | Close   |  |  |  |  |  |
| Firmware Downloader                                       |   |  |  |  |  |  |
|   | _User Setting   |  |  |  |  |  |
| Downloader  | User Setting Manager                                  |  |  |  |  |  |
| Factory-Font Downloader                                   | Calibration Setting Manager                           |  |  |  |  |  |
| Coft Font Downloader                                      | File Transfer   |  |  |  |  |  |
|   | File Transfer Manager                                 |  |  |  |  |  |
| PCX File Downloader                                       | SLCS Tester Exit                                      |  |  |  |  |  |

#### 5-3 인쇄 일시 정지 및 인쇄 취소

여러 장의 라벨 인쇄 중 Pause 버튼과 Cancel 버튼을 이용하여 인쇄를 일시 정지 또는 취소할 수 있습니다.



5-3-1 인쇄 일시 정지/재개 기능

- 1) 라벨 인쇄 중에 Pause 버튼을 한번 눌러주십시오.
- 2) 인쇄 중인 라벨이 출력된 후 인쇄가 일시 중지되며, LED 상태는 다음과 같습니다.
   Status LED: 녹색 깜빡임
   Error LED: 적색 켜짐
- 3) 인쇄를 계속하기 위해서는 Pause 버튼을 한번 더 눌러주십시오.
- 5-3-2 인쇄 취소 기능
- 1) 라벨 인쇄 중 또는 일시 정지 상태에서 Cancel 버튼을 한번 눌러주십시오.
- 2) 인쇄 취소 모드로 들어갑니다.
- 3) 인쇄 취소 모드에서는 다음과 같은 동작이 수행됩니다.
  - 모든 라벨 인쇄 취소
  - 프린터의 통신 버퍼에 수신되어 있는 모든 데이터 버림.
  - 수신되는 모든 데이터 버림.
- 4) 인쇄 취소 모드에서 LED의 상태는 다음과 같습니다.
  - Status LED: 녹색 켜짐 - Error LED: 적색 깜빡임
- 5) 인쇄 대기 상태로 복귀하려면 Cancel 버튼을 한번 더 눌러주십시오.

## Rev. 1.01

#### 5-4 갭 센서 자동 보정

갭 센서 자동보정 기능은 프린터가 라벨용지의 갭을 잘 인식하지 못하는 경우에 사용합니다.

프린터는 대부분의 용지에서 갭을 인식할 수 있도록 되어 있지만 간혹 특수한 성질의 용지를 사용하는 경우 프린터가 갭을 인식하지 못하고 용지를 계속 공급하는 경우가 있을 수 있습니다. 이럴 경우 갭 센서 자동 보정 기능을 수행하여 프린터가 갭을 인식할 수 있도록 하십시오.

- 1) 용지가 제대로 장착되었는지 확인하십시오.
- 2) 용지 커버 및 리본뭉치를 열고, 리본뭉치에 있는 용지 이송 버튼을 누른 상태에서 전원을 켜주십시오.
  - 녹색 LED가 깜빡입니다.



3) 리본뭉치 및 용지 커버를 닫아주십시오.안내 문구가 출력되고 적색 LED가 켜집니다.

4) 용지 이송 버튼을

① 한 번 누르면

-LED가 주황색으로 바뀝니다.

- 이전의 갭 센서 보정 값이 지워지고 공장출하 상태로 초기화 됩니다.
- ② 두 번 누르면
  - LED가 녹색으로 바뀝니다.
  - 저속으로 2~3장의 용지를 이송하면서 갭 센서 보정 동작을 수행합니다.

5) 갭 센서 자동보정이 완료 되었습니다.

#### 5-5 갭 센서 수동 보정

갭 센서 수동보정 기능은 자동보정 기능을 사용한 후에도 프린터가 라벨용지의 갭(또는 블랙마크)을 인식하지 못하는 경우에 사용합니다.

갭 센서 수동보정은 유틸리티 프로그램을 이용하여 값을 조정합니다.

유틸리티 프로그램은 제품에 포함된 CD 또는 빅솔론 홈페이지 에서 다운로드 받을 수 있습니다 (www.samsungminiprinters.com)

다음은 유틸리티를 이용하여 갭 센서를 수동 보정하는 방법 입니다. 자세한 사용방법은 유틸리티 매뉴얼을 참고하십시오.

프린터가 연결되어 있는 상태에서 유틸리티를 실행시키고 통신 설정을 한 후에 "Calibration Setting Manager" 버튼을 클릭하십시오.

| [BIXOLON] Unified Label Printer Utility | (Version 1,0,2)                             |   |
|---|---|---|
|   | Interface Type<br>© Serial C Parallel C USB |   |
|   | Comm Setting<br>LPT Port LPT1:              |   |
|   | COM Port COM1:                              |   |
|   | Data Bits                                   | Media Sensing Manual Calibration                    |
|   | Parity     None       Stop Bits     1       | Media Type : Gap                                    |
| Firmware Downloader                     | Connect Disconnect                          | Label Length : 150                                  |
|   | User Setting                                | No. of detect 8                                     |
| Downloader [                            | User Setting Manager                        | Detect margin : 16                                  |
| Factory-Font Downloader                 | Calibration Setting Manager                 | Setting 1 Setting 2 Setting 3 Setting 4             |
| Soft-Font Downloader                    | File Transfer                               | Setting 5 Setting 6 Setting 7 Setting 8             |
| PCX File Downloader                     | SLCS Tester Exit                            | Cancel Calibration Execute Manual Calibration Close |
|   |   |   |

- 1) "No. of detect"와 "Detect margin" 창에 적정한 값을 입력하시고 "Execute Manual Calibration" 버튼을 누르시면 프린터가 calibration 동작을 수행합니다.
- 2) Setting1~Setting8 버튼을 누르면 "No. of detect"와 "Detect margin" 창에 미리 저장되어 있는 값들을 이용하실 수 있습니다.
- 3) "Execute Manual Calibration"을 실행한 후 프린터가 용지를 인식하지 못하고 오동작을 하면 프린터 전원을 껐다가 다시 켜주시기 바랍니다.
- 4) "Cancel Calibration" 버튼을 누르면 프린터에 저장된 Calibration 설정 값이 지워지고 기본 설정 값으로 초기화됩니다.

## 5-6 라벨 분리

라벨을 후면용지에서 분리하는 기능으로 라벨용지를 사용할 때만 동작합니다. (필러 스위치 조정후에는 반드시 전원을 OFF/ON 하여야 동작을 인식합니다.)

- 1) 용지 커버를 열어주십시오.
- 2) 리본뭉치를 열어주십시오.
- 3) 라벨 분리 커버를 열고 필러(Peeler) 스위치를 ON으로 조정하십시오. - 이 때 LED가 점등되는지 확인하십시오.



4) 라벨용지 1장을 제거하고 그림과 같이 용지를 넣어주십시오.
- 라벨을 제거하기 전에 반드시 필러 스위치가 먼저 ON 되어 있어야 합니다.



5) 용지 가이드를 조정하고 라벨 분리 커버를 닫아주십시오.





- 6) 리본뭉치 및 용지커버를 닫아주십시오.
- 7) 프린터 전원을 껐다가 다시 켜주십시오.

## 5-7 외부 용지 공급

프린터의 외부에서 용지를 공급하는 방법은 다음과 같습니다.

#### 5-7-1 프린터 준비

프린터 후면에 있는 후면 용지 공급 커버를 칼이나 절단공구를 이용하여 제거하십시오. (이때 손이나 다른 신체부위에 손상을 입지 않도록 주의하십시오)



## 5-7-2 팬-폴드 용지를 사용할 경우

1) 프린터 뒤쪽의 홈과 가이드를 통하여 용지를 넣습니다.



2) 홀더와 가이드를 용지폭에 맞게 조정합니다



## 5-8 Auto Cutter (옵션)

용지의 자동 절단을 위해 Auto Cutter를 부착할 수 있습니다.

공장 출하 시 Auto Cutter는 부착되어 출하됩니다.

용지 및 리본 설치 방법은 Auto Cutter가 없을 때와 동일합니다.

Auto Cutter가 있는 프린터의 경우에는 딥 스위치 1-7이 ON으로 설정되어 있습니다.



# 6. 프린터 청소

프린터 내부에 먼지 등이 끼었을 경우에는 인쇄 품질이 저하될 수 있습니다. 이 경우에는 아래와 같은 방법으로 프린터를 청소하십시오.

#### ※ 주의사항

- 청소하기 전에 프린터 전원을 반드시 꺼주십시오.
- 프린터가 동작하는 동안 헤드부분은 매우 뜨거워져 있으므로, 헤드 세척 작업을 하려면 전원을 끄고 약 2~3분 후에 작업을 진행하십시오.
- 헤드 세척 시 손으로 헤드의 가열부를 만지지 안도록 주의하십시오.
   → 헤드가 정전기 등에 의해 손상을 입을 수 있습니다.
- 헤드에 흠집 등이 발생되지 않도록 주의하십시오.
- 1) 용지 커버를 열고 용지와 리본을 제거하십시오.
- 2) 클리닝 펜으로 프린터의 헤드 부분을 닦으십시오.
- 3) 알코올 용액을 적신 천으로 용지 감지 센서의 지분 (용지 가루)을 제거하십시오.
- 4) 청소가 완료되면 1~2분 후, 프린터에 용지를 넣고 프린터 커버를 닫으십시오.
- ※ 청소는 Paper Roll 교체 시 마다 실시하여 주십시오.



# 7. 첨부

# 7-1 사양

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |          | 주요 내용                             |  |  |
|---------------------------------------|----------|-----------------------------------|--|--|
|                                       | 인쇄 방식    | 열 전사 / 감열 방식                      |  |  |
| 프린터                                   | 도트 수     | 203 dpi (8 dot/mm)                |  |  |
|                                       | 인쇄 폭     | Max 104 mm                        |  |  |
|                                       | 인쇄 속도    | 150 mm/sec (6ips)                 |  |  |
|                                       | 폭        | 25 ~ 118 mm                       |  |  |
| 용지                                    | Roll     | Max 130mm                         |  |  |
|                                       | Core     | 25.4~38.1mm (1~1.5")              |  |  |
|                                       | 길이/폭     | Max 300m / 33 ~ 110mm             |  |  |
| 리본                                    | 종류       | Wax, Wax/Resin, Resin ,Outside 방식 |  |  |
|                                       | 지관       | 0.5" / 1"                         |  |  |
| 입력 전압                                 |          | AC 100~240V                       |  |  |
| 어댑터                                   | 입력 주파수   | 50/60 Hz                          |  |  |
|                                       | 출력 전압/전류 | DC 24V                            |  |  |
| 환경                                    | 0 -      | 0~45 ℃ (동작시)                      |  |  |
|                                       | 亡工       | -25~70 ℃ (보관시)                    |  |  |
|                                       | 습도       | 30~80 % RH (동작시)                  |  |  |
|                                       | (용지 제외)  | │ 10~90 % RH (보관시)                |  |  |

## ※ 참고

인쇄 속도는 데이터 전송 속도와 명령어의 조합에 따라 차이가 날 수 있습니다.

#### 7-2 인증 사항

#### 1) EMC 및 안전 기준 적용

- 유럽: CE EMC,CB-Scheme:IEC60950-1, GS: EN60950-1: 2001
- 号미: FCC rules parts 15B

## 🛕 ਟੋਂਟ

이 프린터에 차폐되지 않은 인터페이스 케이블을 연결하는 것은 이 장치의 EMC 기준 적용에 저촉됩니다. 당사가 승인한 케이블을 사용하시기 바랍니다.

#### 2) CE 마크

• EMC Directive 89/336/EEC EN55002:1994+A1:1995+A2:1997 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 EN61000-3-2:2000 EN61000-3-3:1995+A1:2001 EN6100-4-2:1995+A1:1998+A2:2001 EN6100-4-3: 2002+A1:2002 EN6100-4-4:2004 EN6100-4-5:1995+A1:2001 EN6100-4-6:1996+A1:2001 EN6100-4-8:1993+A1:2001 EN6100-4-11:1994+A1:2001

Low Voltage Directive 73/23/EEC Safety: EN60950-1:2001

#### 3) WEEE (Waste Electrical and Electric Equipment)

제품에 그려진 이 마크나 관련 문구는 해당 제품의 수명이 다 된 경우, 다른 가정용 폐기물과 함께 버려져서는 안 되는 것을 뜻합니다. 부주의한 폐기물 야기로부터 발생할 수 있는 환경과 인간에 대한 피해를 방지하기 위해, 이 제품을 다른 폐기물에 혼입되지 않도록 분리하여 주시기 바랍니다. 리사이클 (Recycle) 시책에 따른 유한한 자원의 재 사용에 적극 협조하여 주시기 바랍니다. 각 가정의 사용자께서 이 제품에 적합한 환경친화적 폐기방법과 장소를 확인 하시려면 물품을 구매한 판매자 혹은 지방정부사무소에 연락하시면 됩니다. 사업장의 사용자께서는 공급자에게 연락을 하시거나 구매계약서의 조건을 읽어보시기 바랍니다. 이 제품은 다른 상업용도의 폐기물과 섞여서는 안됩니다.

## 7-3 라벨 재질

- 본 제품에 사용된 라벨 재질은 다음과 같습니다.
  - 컨트롤 라벨: PC
  - 기타 라벨: PET

Rev. 1.01